

Správné provedení kotvení hydroizolačních pásů v přesahu

Provedení:

Svařovaný přesah hydroizolačních pásů má obvykle šířku 100-120mm. Ideální instalace kotevního prvku je na střed tohoto přesahu, tj. 50-60mm od okraje bitumenového pásu a povlakových folií PVC, TPO a FPO musí být kotevní prvek umístěn minimálně 1cm od okraje pásu

